


# X BANNER ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

rollupcentrum.hu

A csomag tartalma: 2 db teleszkópos rúd, 1 db talpazat, 1 db hordtáska.




1. Nyomja a zárófejet a kívánt pozícióba, a nyomtatási szélességnek megfelelően.



2. Igazítsa be mindkét teleszkópos rudat és lazítsa ki a rögzítő csavarokat. Állítsa a rudakat a nyomtatási szélességnek megfelelően.



3. Akassza a nyomatot a négy ringli segítségével, fentről kezdve, az akasztókba.



4. A nyomat megfeszítéséhez használja az állítható teleszkópos rudakat és a rögzítő csavarokat. Ügyeljen arra, hogy a rudak párhuzamosak legyenek. A mérőleges elérése érdekében növelje a feszültséget.



5. Az állítható talprész garantálja a biztos alapot és segít a nyomat kiigazításában is. Figyeljen azonban arra, hogy egy megfelelően nagy (stabil) szöveget állítson be.



Segítségre van szükséged? Hívj bátran! +36 70 370 0041